

MBR 使用上の注意。

① ピストンロッド径に合ったものを使用してください。

- ・ MBR は各々のピストンロッド径に合わせて設計しています。使用しているダンパーのピストンロッド径をご確認して頂いたのち、適切な MBR をご選択ください。
適切でない MBR を使用した場合、反発力低下や破損の原因になる恐れがあります。

② MBR をピストンロッドに装着する際にシリコングリスを塗布してください。

- ・ MBR が伸縮する際に、摩擦(フリクション)が生じにくいように、内側にシリコングリスを薄く塗布してください。その際に、MBR の内溝がグリスで埋まらないように注意してください。

③ MBR が接触する面に注意してください。

- ・ 接触面の形状が歪な場合、伸縮時に MBR が適切に変性せず、①と同様に反発力の低下や破損の原因になる恐れがあります。
ご使用する前にアッパーマウントの形状(上面)やダンパー側の形状(下面)が平坦であることを確認してください。



突起物

④ C 型パッカーの取り付け位置に注意してください。

- ・ C 型パッカーを取り付ける際は、MBR に直接接触しないように注意してください。
接触したまま使用した場合は③と同様に反発力の低下や破損の原因になる恐れがあります。

